

minetresureOS是基于Linux系统开发的矿机管理系统，针对显卡矿机进行深度定制。具有提高计算能力、降低功耗、节省运维的特点。

矿宝OS官网

云监控

随时随地监控显卡运行状态；检查计算能力和收入的报告；如有异常及时报警；

智能运维

自动故障恢复，一键智能超频；集成管理，批量操作；节省50%的运维时间；

提高收益

降低功耗，随时挖掘高收益货币；收益又增长了10%；

MineboOS支持u盘、硬盘和无盘部署。这里以u盘部署为例。

1. 下载并刻录u盘

开始使用前请关闭所有杀毒软件和安全助手。

双击“我的宝藏一键燃烧.exe”进入初始界面。

插入并选中要刻录的U盘（至少8G），登录你的矿宝账号。然后，单击“开始燃烧”烧掉。

[下载新镜像]第一次刻录，我们会先下载最新的镜像文件，这个镜像文件会保存在本地，下次刻录就不需要再下载了。

如果镜像文件是最新的就会自动进行刻录根据光盘的质量，可能需要5-20分钟。请耐心等待。

刻录完成之后会进行设置矿机名的操作。需要设置固定IP的同学需要点击“设置静态IP”来设置它。

2、启动矿机

将u盘/硬盘插入矿机，启动矿机，确认矿机正常开采。

方法一：矿机连接显示屏。如果显示屏显示如下图，表示正在启动矿机

。

注意：屏幕上没有输出(适用于n卡)。请多次尝试CTRLALTF1切换屏幕输出。

方法二：登录操作后台，进入矿机管理界面，查看矿机是否有计算能力(启动后需要一段时间上报计算能力)。，请等待1-3分钟)。

以上是DaDaqq.com挖矿宝OS矿业详细步骤教程的详细内容。更多挖矿宝OS挖矿信息，请关注币大师其他相关文章！

本站提醒：投资有风险，入市需谨慎。，此内容不作为投资理财建议。

标签：挖矿宝OS的区块链比特币。