

Ledger 官方于2017年11月18日上午正式更新了对比特黄金(Bitcoin Gold,BTG)的支持, 用户只需简单几步操作就可以操作自10月23日(491263区块)从BTC以1:1比例分出的BTG.

1.Ledger Nano S 的固件版本需要大于1.3.1

(解锁设备后进入

" Settings" - "Device" - "Firmware"

可以查看)

2.Ledger Wallet Bitcoin谷歌浏览器插件版本需要大于?1.9.9,使用谷歌浏览器打开

" chrome://extensions"

可以查看当前版本.

如果您的版本不是最新,

可以访问我们百度云(<http://pan.baidu.com/>)下载安装最新的1.9.10版本.

电脑上打开Ledger Manager, 连接您的Ledger Nano S并解锁.

然后在列表中找到Bitcoin Gold的安装选项, 然后点击绿色箭头安装.

安装前需确认目前设备上的app不超过4个(Nano S最多只能安装5个app)

成功后设备上会新增一个名为" Bitcoin Gold" 的小图标

现在我们已经准备完毕, 可以开始操作BTG账户了.

电脑上打开Ledger Wallet Bitcoin(须大于1.9.9版本), 连接设备并解锁后, 打开设备上的" Bitcoin Gold" 这个app.

如果设备上打开“ Bitcoin Gold” 后, 电脑的Ledger Wallet Bitcoin客户端没有反应

请检查设备“ Bitcoin Gold” 里面的

“ Settings” - “Browser Support”

选项是否为“ NO” , 此处需要选“ NO”

打开上图的页面后, 首先我们需要先点击页面中的“ BTG Split tool” (BTG分离工具)来查看我们分叉时分到的BTG新币.

点击“ BTG Split tool” 后, 出现两个选项, “LEGACY” 和“ SEGWIT” , 这是什么意思呢?

这里的“ LEGACY” 和“ SEGWIT” 分别对应比特币(BTC)的两种账户, 也就是说您Ledger设备中的两种比特币账户将会各自分到1:1的BTG货币, 并分别存储到BTG的“ LEGACY” 和“ SEGWIT” 账户中.

如果您不确定之前的BTC存放在哪种账户, 那么可以分别点击上图中的两个选项, 打开账户查看下里面是否有BTG就行了. 这个步骤可以反复操作, 不用担心选错. 选择后, 等待钱包同步完成, 就能看到您分得的BTG了.

您可以在这个页面点击“ SEND” (发送)来将比特黄金转出到其它地方保存.

为了您能够长期安全的保存BTG货币, 建议将领取到的这些BTG都发送到全新的BTG账户中保存.

首先点击Ledger Wallet Bitcoin客户端页面的

“ Settings” – “Blockchain”

回到BTG账户的第一个页面:

等同步完成并显示主界面后, 点击“ 接收” 来获取BTG收款地址.

复制这个地址. 下面我们需要将BTG发送到这个地址来保存.

通过第三步的方法再次打开“ BTG分离工具” , 然后找到您的BTG余额, 并打开发送页面(点击“ 发送”)

然后填写刚才拿到的BTG收款地址及金额.
并点击右下角的发送按钮将BTG都发送至该地址保存.

然后再次回到第一个页面,
点击“ SEGWIT” 就可以看到保存在新账户中的比特黄金啦!